

Objednací číslo: 53 90 82



Barwig Wasserversorgung

Pokyny pro používání ponorných čerpadel firmy BWV

- Tato čerpadla jsou koncipována k čerpání pitné vody. Použití pod vodou. Elektrický kabel může být ponořen do vody.
- Všechny materiály odpovídají normám nezávadnosti ohledně potravin.
- Napájení 12 - 14 V = (akumulátor nebo transformátor s usměrňovačem).
- Je dovolený intervalový provoz po dobu 30 minut (zapínání / vypínání).

Pro nepřetržitý provoz u typu BWV 04 používat napětí 6 - 9 V =.

- Údržbu nevyžadující těsnění chodu na sucho s dlouhodobým mazáním.
- Pravotočivý nebo levotočivý chod možný bez poklesu výkonu.
- Čerpadlo je třeba chránit před mrazem a teplotami nad 50 °C.
- V případě záruky se prosím obraťte na Vašeho prodejce nebo čerpadlo zašlete bezplatně přímo na naši adresu.

Změny vyhrazeny!