

Návod k použití

Typ zařízení:

Výhřevná podložka k misce na vodu je plochý plastový podtácek, který je vyhříván integrovanou topnou fólií (bez spínacího zařízení).

Použití:

Manipulace je jednoduchá: stačí položit stávající misku na vodu nebo jídlo na vyhřívanou podložku.

Instalace:

Pro uvedení výhřevné podložky do provozu připojte zařízení ke zdroji energie (baterie nebo síť) podle typu připojení. Veďte prosím na vědomí, že výhřevná podložka smí být provozována pouze s provozním napětím, které odpovídá typu zařízení. Jakákoli jiná varianta připojení/provozního napětí může vést ke zničení topného tělesa nebo výhřevné podložky.

Vyřazení z provozu:

Vytažením zástrčky/zásuvného napájecího zdroje nebo odstraněním svorek baterie.

Uživatelské poznámky:

Nepoužívejte, pokud je výhřevná podložka praskutá nebo je poškozena izolace přívodního kabelu. Provoz výhřevné podložky bez misky na vodu nebo jídlo není povolena a může vést ke zničení zařízení.

Péče:

Výhřevnou podložku můžete čistit běžnými čisticími prostředky a kartáčkem nebo hadříkem. Před čištěním musí být výhřevná podložka odpojena od napájení!

Likvidace:

Výrobek je v souladu se směrnicí RoHS 2002/95 EC a HG 1037/2010.

Veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst.

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému REMA SYSTEM.

Záruční podmínky:

Záruční doba pro spotřebitele je 24 měsíců. Nárok na záruku zaniká, pokud se zakoupenou věcí bylo nesprávně zacházeno nebo byla nadměrně používána, např. překousnutím nebo suchým provozem.

Reklamacce začíná předáním zařízení, které je nutné doložit fakturou nebo jinými doklady.

