

ČESKÝ NÁVOD – Protištěkáci obojek Paipaitek S

Před použitím obojku PAIPAITEK S si pečlivě přečtete tento návod a uchovejte jej pro užití v budoucnu.

Obsah balení

- Přijímač, nylonový obojek, USB nabíječka, sada elektrod, kontrolní dioda.

Funkce


- Přijímač reaguje na mikrofon. Otvor mezi elektrodami nijak nezakrývejte a umístěte pod tlamu psa.
 - Citlivost senzoru lze nastavit kolečkem tlačítka + a -. Lze nastavit citlivost na hodnoty 1-5. Z počátku nastavte citlivost na nejnižší úroveň, poté zvyšujte dle reakcí obojku na štěkot psa.
- Pokud obojek reaguje neoprávněně, snižte citlivost senzoru
- Při štěknutí obojek začne vysílat zvukový signál. Pokud pes štěkne více než 3x, obojek kombinuje zvukový signál s elektronickým impulsem. Síla impulsu se s každým dalším štěknutím zvyšuje.
- Pokud pes přestane štěkat po dobu 30 sekund, systém se resetuje a na další štěk zareaguje pouze zvukem.
- Bezpečnostní pojistka: pokud pes štěkne 7x po sobě, obojek se na minutu deaktivuje.

Spuštění přijímače

1. Odklopte gumovou krytku a připojte zařízení k nabíječce.
2. Nastavte požadovanou citlivost mikrofonu (dle na hlasitost štěkání psa)
3. Otestujte funkčnost. Nastavte citlivost na nejvyšší úroveň, a foukněte do otvoru mezi elektrodami. Pokud přiložíte kontrolní diodu na našroubované elektrody, při třetí aktivaci se rozsvítí.
4. Pokud LED dioda bliká červeně, připojte zařízení k nabíječce. Jakmile je obojek plně nabitý, červená dioda bude svítit (neblíká). Plné nabití trvá zhruba 4 hodiny. Pokud zařízení nepoužíváte, uveďte do polohy OFF.

Umístění obojku s přijímačem

- Důležité je správné umístění přijímače na krku psa. Obojek by měl být utažen tak, aby se spolehlivě dotýkal kůže psa, ale zároveň dost volně na to, aby obojek s přijímačem psovi nepřekážel v dýchání nebo pohybu. Ideálně by se mezi obojek a krk měl vejít prst.
- Pes by si také na obojek měl nejdříve zvyknout, aby ho nevnímal. Nechte psa obojek s přijímačem nějakou dobu nosit bez jeho funkce.



UPOZORNĚNÍ! - Přijímač NENÍ VODOTĚSNÝ! Na poškození vodou se nevztahuje záruka.

- Protištěkáci obojek používejte pouze uvnitř, kde jej nebudou spouštět žádné okolní zvuky.
- Nepoužívejte tento protištěkáci obojek, pokud je v okolí více psů (ve stejné místnosti nebo zahradě).

Tipy pro užívání

- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, občas jej nabijte (cca jednou za měsíc)
- Obojek můžete začít využívat od 6 měsíců věku psa.
- **Za používání obojku je plně zodpovědný majitel psa. Obojek používejte po poradě s veterinářem.**
- Obojek nepoužívejte pro psy s epilepsií nebo srdečními problémy! Rovněž by neměl být použit pro psy se sklonem k agresivnímu chování, v takovém případě se poraďte s profesionálním trenérem.
- Pravidelně kontrolujte krk svého psa, obojek může u citlivějších psů způsobovat podráždění. V takovém případě sejměte obojek a nepoužívejte jej, dokud podráždění nezmizí.
- Nenechávejte psovi obojek déle než 12 hodin denně.
- Pes během užívání obojku nesmí mít na krku jiné kovové předměty
- Pro čištění nevyužívejte prchavé látky (ředidlo, benzín), pouze navlhčený hadřík.
- Intenzitu nastavte nejdříve nižší a poté zvyšujte dle reakcí psa.

Časté dotazy

- **Můj pes nereaguje na impulsy.**

Ujistěte se, že se obojek dotýká kůže psa, zkuste vyměnit baterie.

DOVOZCE:

Czech Partners Group s.r.o.
Koněvova 1206/87
130 00 Praha 3
info@ishop.cz, +420 222 310 006

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Výrobek je v souladu s požadavky a náležitostmi směrnic EU a je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na vyžádání u dovozce.

LIKVIDACE VÝROBKU:

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz www.asekol.cz.

