

ČESKÝ NÁVOD – Protištěkací obojek BENTECH 772

Před použitím obojku BENTECH 772 si pečlivě přečtete tento návod a uchovejte jej pro užití v budoucnu.

Obsah balení

- Přijímač, nylonový obojek, USB nabíječka + adaptér, kontrolní dioda.

Funkce


- Přijímač reaguje na štěkot pomocí mikrofону.
 - Citlivost senzoru lze nastavit tlačítkem S. Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost. Nejdříve nastavte nejnižší citlivost, zvyšte jí pouze pokud obojek nereaguje na štěkání psa.
 - Pokud obojek reaguje neoprávněně, snižte citlivost senzoru
- Obojek můžete nastavit na vibrace nebo impulsy. Při štěknutí obojek začne vysílat vibrace, impulsy nebo kombinuje vibrace s impulsem. Čím vyšší hodnota, tím silnější impuls/vibrace.
- Pokud pes přestane štěkat po dobu 30 sekund, systém se resetuje a na další štěk zareaguje pouze zvukem.
- Bezpečnostní pojistka: pokud pes štěkne 7x po sobě, obojek se na minutu deaktivuje.

Spuštění přijímače

1. Odklopte gumovou krytku a připojte zařízení k nabíječce. Při plném nabití se na displeji zobrazí číslo 7.
2. Nastavte požadovanou citlivost mikrofónu a režim impulsů
3. Otestujte funkčnost. Nastavte citlivost na úroveň 7, foukněte do mikrofónu a přijímač začne vibrovat (pokud jste nastavili vibrace). Pokud přiložíte kontrolní diodu na našroubované elektrody, při aktivaci se rozsvítí (pokud jste nastavili impulsy)
4. Pokud chcete využívat pouze impulsy, nastavte vibrace na hodnotu 0 (a naopak).

Umístění obojku s přijímačem

- Důležité je správné umístění přijímače na krku psa. Obojek by měl být utažen tak, aby se spolehlivě dotýkal kůže psa, ale zároveň dost volně na to, aby obojek s přijímačem psovi nepřekážel v dýchání nebo pohybu. Ideálně by se mezi obojek a krk měl vejít prst.
- Pes by si také na obojek měl nejdříve zvyknout, aby ho nevnímal. Nechte psa obojek s přijímačem nějakou dobu nosit bez jeho používání.



UPOZORNĚNÍ! – Přijímač je vodotěsný, ale ponoření do vody na delší dobu jej může zničit.


- Protištěkací obojek používejte pouze uvnitř, kde jej nebudou spouštět žádné okolní zvuky.
- Nepoužívejte tento protištěkací obojek, pokud je v okolí více psů (ve stejné místnosti nebo zahradě).
- Za používání obojku je plně zodpovědný majitel psa. Obojek používejte po poradě s veterinářem.

Tipy pro užívání

- Obojek můžete začít využívat od 6 měsíců věku psa. Před pořízením se poraďte s veterinářem, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný.
- Obojek nepoužívejte pro psy s epilepsií nebo srdečními problémy! Rovněž by neměl být použit pro psy se sklonem k agresivnímu chování, v takovém případě se poraďte s profesionálním trenérem.
- Pravidelně kontrolujte krk svého psa, obojek může u citlivějších psů způsobovat podráždění. V takovém případě sejměte obojek a nepoužívejte jej, dokud podráždění nezmizí.
- Nenechávejte psovi obojek déle než 12 hodin denně.
- Pes během užívání obojku nesmí mít na krku jiné kovové předměty
- Pro čištění nevyužívejte prchavé látky (ředidlo, benzín), pouze navlhčený hadřík.
- Intenzitu nastavte nejdříve nižší a poté zvyšujte dle reakcí psa.

Časté dotazy

- **Můj pes nereaguje na impulsy.**
Ujistěte se, že se obojek dotýká kůže psa, zkuste vyměnit baterie.



DOVOZCE:

Czech Partners Group s.r.o.
Koněvova 1206/87
130 00 Praha 3
info@ishop.cz, +420 222 310 006

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Výrobek je v souladu s požadavky a náležitostmi směrnic EU a je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na vyžádání u dovozce.

LIKVIDACE VÝROBKU:

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz www.asekol.cz.

