

Aroma - difuzér ultrazvukový W-05 ovládaný pomocí ovladače



Návod k použití

1. Úvod:

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtete tento návod.

Vyladíte svůj domov do atmosféry pohody a klidu pomocí našeho zvlhčovače vzduchu. Vhodné pro aromaterapii, chromoterapii (terapie pomocí světla), vzhledem ke svému designu je tento přístroj i stylovým interiérovým doplňkem.

Tento přístroj přemění vodu na jemnou vodní páru. Přidáte-li do vody pár kapek esenciálního oleje, aroma difuzér je působením ultrazvuku rozloží na jemné mikročástice, které provoní váš byt. Můžete si zvolit, jakého aromaterapeutického účinku chcete dosáhnout. Skořice vás uklidní a rozveselí, grapefruit zbaví podráždění a hněvu, vůně eukalyptu zmírní vaši únavu a zvýší mozkovou aktivitu a navíc odežene komáry. Účinky aromaterapie jsou prokázané, čich totiž ovlivňuje naši náladu ze všech smyslů nejvíce. Výběrem ze 7 barev LED navíc dosáhnete chromoterapeutického účinku (terapie pomocí barevného spektra).



Vhodné pro ložnice, obývací pokoje, kanceláře, jóga kluby, fitness a SPA centra, masážní salony.

UPOZORNĚNÍ:

- Přístroj může být používán pouze k účelům povoleným výrobcem
- Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru
- Nestrkejte do otvorů přístroje žádné předměty
- Nezakrývejte nasávací otvory a výdechy ani celý přístroj
- Přístroj musí být umístěn na bezpečném místě, mimo dosah dětí
- Přístroj umísťujte na pevný a rovný podklad, aby nedošlo k převrhnutí
- Přístroj nepoužívejte v prašném prostředí
- Před nalitím vody do difuzéru odpojte napájecí kabel adaptéru ze zásuvky 230V.
- Nenalévejte do přístroje horkou či minerální/perlivou vodu
- Nepoužívejte difuzér bez krytu
- Jako aroma používejte pouze přírodní esence bez jiných chemických látek
- Nezapínejte přístroj bez nalité vody
- Přístroj neumísťujte na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla (plynový sporák), může dojít k deformaci či poškození plastových částí přístroje
- Pokud je přístroj, napáječ nebo připojovací kabel poškozené, přístroj NEPOUŽÍVEJTE a předejte k opravě

- Příklad napájení pouze předepsaným způsobem
- Před případným čištěním odpojte přístroj od napájení
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od napájení

2. Popis:





3. Použití:

- Tahem vzhůru sejměte kryty difuzéru (obr.1).
- Připojte konektor napájecího adaptéru do zásuvky na spodní straně základny.
- Ujistěte se, že je napáječ vytažený ze zásuvky 230V.
- Do nádržky nalijte vodu nejvýše po rysku maximální hladiny. Nenalévejte horkou vodu! Do vody můžete kápnout několik kapek esenciálního oleje, cca 2-3kapky na 100ml (obr.2).
- Nasadte kryty difuzéru zpět (obr.3).
- Zapojte napáječ do zásuvky 230V.

Zapnutí a vypnutí „celého“ přístroje:

- Stiskem tlačítka „Zap/Vyp“ cca na půl vteřiny zapněte přístroj. Začne se vytvářet pára a rozsvítí se LED. Krátkými stisky tlačítka „LED osvětlení“ měníte barvu LED. Krátkými stisky tlačítka „Nastavení času“ zvolíte požadovanou dobu vytváření páry, to je doprovázeno rozsvícením příslušné LED (1H, 3H, 6H) rozsvícení všech tří LED značí vypnutí časovače, difuzér bude zapnut do vyčerpání vody, poté se přístroj automaticky vypne.
- Opakovaný stisk tlačítka „Zap/Vyp“ cca na půl vteřiny přístroj vypnete.

Zapnutí a vypnutí „pouze“ LED podsvětlení:

- Stiskem tlačítka „LED osvětlení“ zapnete LED přisvětlení. Dalšími stisky tohoto tlačítka zvolíte požadovanou barvu LED. Dlouhým tiskem tlačítka „LED osvětlení“ vypnete LED přisvětlení.

Zapnutí a vypnutí „pouze“ výrobniku páry:

- Stiskem tlačítka „Nastavení času“ zapnete výrobník páry. Dalšími stisky tohoto tlačítka zvolíte požadovanou dobu vytváření páry, to je doprovázeno rozsvícením příslušné LED (1H, 3H, 6H) rozsvícení všech tří LED značí vypnutí časovače, difuzér bude zapnut do vyčerpání vody, poté se automaticky vypne. Dlouhým tiskem tlačítka „Nastavení času“ vypnete výrobník páry.

Poznámka:

- Během provozu se může měnit množství a intenzita vypouštěné mlhy, toto není příznakem závady.
- Pokud je v nádržce nedostatek vody, přístroj se automaticky vypne.
- Po použití přístroje jej odpojte od napájení (vyjměte kabel adaptéru ze zásuvky 230V), vylijte zbývající vodu z nádržky a nádržku vysušte.

6. Únik vody:

Pokud do přístroje během provozu strčíte nebo jej nakloníte, může dojít k proniknutí vlhkosti do přístroje. V tomto případě:


- neprodleně odpojte přístroj od napájení
- vylijte zbytek vody z nádržky nakloněním nalevo.
NEVYLÉVEJTE VODU PŘES STRANU KDE SE NACHÁZÍ TLAČÍTKA!!!
- jemným třesením vyklepte zbývající vodu z přístroje
- voda může vytékat také odtokovými kanálky (11) na spodní straně přístroje
- po dobu nejméně 24h nechte přístroj vyschnout

8. Údržba, čištění:

Po cca 5-6 použitích nebo po 3-5 dnech provozu proveďte vyčištění přístroje:

- Odpojte přístroj od napájení a sejměte kryty přístroje (obr.1).
- Vylijte zbývající vodu z nádržky, při vylévání nakloňte tělo přístroje nalevo.
NEVYLÉVEJTE VODU PŘES STRANU KDE SE NACHÁZÍ TLAČÍTKA!!!
- Vlhkým měkkým hadříkem, namočeným do saponátu, vyčistěte nádržku a případně i tělo přístroje, suchým hadříkem nebo utěrkou poté přístroj vysušte.
- Dbejte, aby se při čištění nedostala voda do základny.
- Pro čištění nepoužívejte abrazivní prostředky a rozpouštědla.
- V případě použití v prašných prostorech může docházet k zanesení nasávací mřížky, mřížku lze vyčistit vysavačem nebo vyfoukáním.

Dálkový ovladač



9. Technické parametry:

Objem zásobníku:	
A-13, A-15	cca 500ml
Provozní napětí	24V / 500mA (přiložen napáječ 220-240/50Hz)
Příkon	cca 10W
Časovač	1h/3h/6h/trvale zapnuto
Podsvícení	7 barev, režim trvalého svícení / proměnlivé barvy

Záruka a servis

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců.

Záruka zaniká zejména v případě, že:

- Příklad: nebyl používán podle návodu
- Příklad: byl poškozen nešetrným zacházením

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

Při případnou reklamaci zašlete pro urychlení vyřízení zboží s jednoduchým popisem závady přímo na naši adresu. K reklamaci prosím přiložte nákupní paragon. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat.

Nakládání s elektro odpadem

Při likvidaci přístroje tento nevyhazujte do komunálního odpadu, přístroj odevzdejte ve sběrném místě nebo vhodte do speciální sběrné nádoby pro elektro odpad.



Hütermann Eastern Europe Division a.s.
Úhlová 796; 148 00 Praha 4
www.hutermann.cz