


R200 – Teploměr ThermoPro TP-920 potravinářský, 2 sondy, bluetooth



Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:



1. Rozsah teplotních sond: -10-300 °C.
2. Přesnost: $\pm 1,0$ °C.
3. Zdroj napětí: baterie typu 18650.
4. Displej - zobrazení hodnot teplot dvou teplotních sond.
5. Bluetooth spojení: 2.4 GHz, spojení s mobilní aplikací.
6. Podsvícení displeje: stiskněte tlačítko - zapnutí/vypnutí podsvícení.
7. /°C/°F: stiskněte 1x: zapnutí/vypnutí teploměru; stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s: výběr teplotní jednotky (°C nebo °F).
8. : stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s: vypnutí alarmu (pouze v režimu teploměru).

Obsah balení:

- 1x přijímač
- 1x USB nabíjecí kabel
- 1x uživatelský manuál
- 1x klip
- 2x teplotní sonda

Návod:

Níže jsou uvedeny QR kódy. Podle toho, jaký máte operační systém ve svém mobilním telefonu, naskenujte příslušný QR kód.

iOS

Android



Postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Stáhněte aplikaci ThermoPro BBQ do mobilního telefonu. Aplikaci najdete na výše uvedeném QR kódu. Nebo přejděte do Google Play (Android) nebo Apple Store (Apple), vyhledejte a nainstalujte aplikaci.
iPhone a iPad s iOS 9.0 a vyšší
Android 4.4 a vyšší (uživatelé musí potvrdit žádosti uvedené v aplikaci).
2. V mobilním telefonu zapněte Bluetooth.
3. Pomocí nabíjecího USB kabelu plně nabijte teploměr.
4. Do portů teploměru zasuněte obě teplotní sondy.
5. Na zadní straně teploměru stiskněte tlačítko  a zapněte teploměr. V horní části displeje bude problikávat symbol Bluetooth .
6. V aplikaci stiskněte párování. Vyčkejte spárování. Ve chvíli, kdy dojde ke spárování, symbol Bluetooth přestane na displeji teploměru problikávat. Aplikace přejde do režimu Vaření. V aplikaci bude zobrazena aktuální teplota sond.
7. Hotovo. Nyní je teploměr připraven k použití.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.